

PetSafe Digital 2 Meal Pet Feeder - dozownik karmy dla kota i psa, dwukomorowy, z wyświetlaczem

Spółka Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. oraz jej podmioty stowarzyszone lub marka Radio Systems Corporation mogą być w niniejszym dokumencie określane zbiorczo mianem „Spółka”.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie słów i symboli ostrzegawczych używanych w niniejszej instrukcji



Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Ostrzega użytkownika przed potencjalnymi obrażeniami ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych obok tego symbolu, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

PRZESTROGA

PRZESTROGA bez symbolu ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa, oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do obrażeń zwierzęcia.

UWAGA

UWAGA stosowana jest do wskazania praktyk bezpiecznej eksploatacji, które nie są związane z obrażeniami ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, w tym poniższych:

- NIE zanurzać panelu sterowania w wodzie. Jednostka bazowa NIE powinna być w żadnym momencie zanurzana w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów na dozowniku. Urządzenie uruchamia się automatycznie. Zachowaj czystość.

- Wszystkie materiały opakowaniowe należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane w worki foliowe; worki te mogą spowodować uduszenie; należy trzymać je z dala od dzieci i zwierząt domowych.

- NIE pozwalaj małym dzieciom bawić się w dozowniku lub w jego pobliżu.

- NIE używaj tego dozownika ze szczeniętami, kociętami, psami lub kotami z jakąkolwiek niepełnosprawnością fizyczną.

- NIE używaj tego podajnika ze szczeniętami lub kociętami, które nie są w stanie dosięgnąć tacek na karmę.

- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Należy często sprawdzać działanie dozownika, aby upewnić się, że prawidłowo wydaje posiłki.

- Dozownik powinien być umieszczony na równej powierzchni.

- Przeznaczony do użytku wyłącznie z psami lub kotami.

- Przed pozostawieniem na dłuższy czas należy zawsze wymienić baterie na nowe.

- NIE umieszczać w podajniku żadnych ciał obcych.


- NIE należy demontować podajnika, poza tacami na karmę i pokrywą baterii.

PRZESTROGA

Do prawidłowego działania dozownika należy używać wyłącznie baterii alkalicznych.

Dziękujemy za wybranie marki PetSafe®. Ty i Twój zwierzak zasługujecie na towarzystwo, które obejmuje niezapomniane chwile i wspólne zrozumienie. Nasze produkty zapewniają narzędzia i technologie umożliwiające skuteczną tresurę zwierzęcia. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub szkolenia swojego zwierzaka, odwiedź naszą stronę internetową www.petsafe.net lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Instrukcja obsługi



Konfiguracja

1. Włóż cztery (4) baterie alkaliczne typu AA do komory baterii znajdującej się w dolnej części dozownika.
2. Podnieś pokrywę z napisem PetSafe® w górnej części dozownika.
3. Otwórz obydwie pokrywy podajnika, naciskając środkową część przycisku PetSafe® przez 5 sekund.
4. Napełnij każdą tacę suchą karmą dla psa lub kota. Wypoziomuj karmę i ręcznie zamknij każdą pokrywę. NIE PRZEPEŁNIAĆ. Przepętnienie może spowodować zablokowanie pokrywy.

Programowanie posiłków

1. Strzałki na wyświetlaczu LCD wskazują pokrywę (lewą lub prawą).
2. Użyj lewego lub prawego zestawu przycisków + i -, aby ustawić, za ile godzin każda pokrywa ma się otworzyć.
3. Pokrywy można ustawić tak, aby otwierały się od 1 do 99 godzin od momentu zaprogramowania (nie można zaprogramować minut). Przykład: Programowanie o 10 rano, jeśli pierwsza pokrywa jest ustawiona na 4 godziny, a druga na 12 godzin, pierwsza pokrywa otworzy się o 14:00, a druga o 22:00.

System automatycznie zapisze wybrane ustawienia i rozpocznie odliczanie. Po rozpoczęciu odliczania wyświetlacz LCD wskaże liczbę godzin (H) i/lub minut (M) do czasu posiłku.

Po pięciu minutach bezczynności wyświetlacz LCD przejdzie w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić wyświetlacz LCD.

Wymiana baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, zamiast odliczania czasu do następnego posiłku wyświetlany jest komunikat "Lb". Wymień wszystkie cztery baterie na nowe, a następnie zaprogramuj czasy karmienia.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

- Tace można myć w zmywarce. Wyjmij tace z podajnika i umieść je w zmywarce.
- Przetrzyj podajnik nieścierną ściereczką.

Uwaga: Do użytku wyłącznie z suchą karmą. NIE używaj mokrej, puszkowanej lub wilgotnej żywności.

Gwarancja

Dwuletnia niezbywalna ograniczona gwarancja

Niniejszy Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją producenta. Szczegółowe informacje na temat gwarancji mającej zastosowanie do tego Produktu i jej warunków można znaleźć na stronie www.petsafe.net.

Zgodność z obowiązującymi normami

Modyfikacje lub zmiany w tym urządzeniu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Radio Systems Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za zgodny z dyrektywą UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej i niskiego napięcia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje Produktu, które nie zostały zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z Produktu i unieważnić gwarancję. Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektyw EMC i LV. Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php

Ważne porady dotyczące recyklingu

Należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujących w danym kraju. Niniejszy sprzęt należy poddać recyklingowi. Po zakończeniu cyklu eksploatacji produktu nie należy umieszczać go w normalnym systemie odpadów komunalnych. Należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym regionie lub zwrócić produkt w miejscu, gdzie został zakupiony, aby mógł trafić do naszego systemu recyklingu. Jeśli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta celem uzyskania dalszych informacji.

Utylizacja baterii

W wielu regionach wymagana jest selektywna zbiórka zużytych baterii; przed wyrzuceniem zużytych baterii należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym regionie. To urządzenie działa na czterech bateriach alkalicznych AA; należy je wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki użytkowania

Korzystanie z tego Produktu wymaga zaakceptowania dołączonych do niego postanowień, warunków i uwag w formie niezmienionej. Użycie niniejszego Produktu oznacza zgodę na wszystkie te postanowienia, warunki i uwagi. W przypadku braku akceptacji tych postanowień, warunków i uwag należy zwrócić Produkt, w stanie nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt oraz na własne ryzyko do właściwego Centrum Obsługi Klienta, wraz z dowodem zakupu, celem uzyskania pełnego zwrotu kosztów.

2. Właściwe użycie

Właściwe użycie obejmuje między innymi zapoznanie się z całą Instrukcją obsługi oraz wszelkimi konkretnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. W konkretnych przypadkach temperament lub waga/wielkość zwierzęcia mogą być nieodpowiednie do korzystania z tego produktu. W przypadku braku pewności co do tego, czy niniejszy Produkt jest odpowiedni dla Państwa zwierzęcia, przed jego użyciem należy skontaktować się z lekarzem weterynarii lub przeszkolonym trenerem. W przypadku produktów treningowych dla zwierząt Radio Systems Corporation zaleca, aby nie używać produktu do szkolenia agresywnych zwierząt i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie stwierdzenia przydatności Produktu w konkretnych przypadkach.

3. Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia

Niniejszy Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Niniejszy Produkt nie jest przeznaczony do wyrządzania krzywdy, bólu, obrażeń zwierzętom ani do prowokowania zwierząt. Użycie niniejszego Produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do naruszenia

przepisów prawa krajowego, regionalnego lub lokalnego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku firma Radio Systems Corporation ani firmy z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe oraz/ lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z niewłaściwym użyciem niniejszego Produktu. Nabywca ponosi całe ryzyko i odpowiedzialność wynikającą z korzystania z niniejszego Produktu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Modyfikacje postanowień i warunków

Firma Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany postanowień, warunków i uwag dotyczących niniejszego Produktu. Jeśli użytkownik został powiadomiony o takich zmianach przed użyciem niniejszego Produktu, będą one wiążące, tak jak gdyby były one zawarte tutaj.