

PetSafe Ricochet Electronic Dog Toy - interaktywna zabawka dla psa, piszczące kulki

Spółka Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd., oraz jej podmioty stowarzyszone lub marka Radio Systems Corporation mogą być w niniejszym dokumencie określane zbiorczo mianem „Spółka”.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie słów i symboli ostrzegawczych używanych w niniejszej instrukcji



Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Ostrzega użytkownika przed potencjalnymi obrażeniami ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych obok tego symbolu, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub śmierci.

PRZESTROGA

PRZESTROGA z symbolem ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.

PRZESTROGA

PRZESTROGA bez symbolu ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa, oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do obrażeń zwierzęcia.

UWAGA

UWAGA oznacza praktyki bezpiecznej eksploatacji, które nie są związane z obrażeniami ciała.

PRZESTROGA

Trzymać z dala od dzieci.

- Nie jest przeznaczony jako zabawka dla dzieci.
- Nie należy pozwalać małym dzieciom na używanie tego produktu do zabawy ze zwierzęciem bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używać produktu przed przeczytaniem całej instrukcji obsługi.
- Nie używaj tego produktu na podwyższonej powierzchni, takiej jak stół lub blat. Używać wyłącznie na podłodze.
- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.

PRZESTROGA

- Wymagany jest nadzór osoby dorosłej nad zwierzętami.

UWAGA

- Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem uszkodzeń i natychmiast go wyrzucić, jeśli wygląda na zużyty lub uszkodzony.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii standardowych, alkalicznych ani akumulatorów.
- Nie należy używać baterii wielokrotnego ładowania.
- Wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć. Nie wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi.


Instrukcje te muszą zostać zachowane i przekazane wraz z własnością.

Montaż zabawki

Montaż nie jest wymagany. Aby użyć, wystarczy zainstalować baterie i postępować zgodnie z instrukcjami obsługi. Nie należy umieszczać zabawki na innej powierzchni niż płaska, równa podłoga.

Instalacja baterii


1. Odkręć ręcznie dwie różnokolorowe połówki zabawki A i delikatnie pociągnij, aby wyjąć baterię i cylinder dźwiękowy (A).
2. Mocno pociągnij, aby zdjąć nasadkę zabezpieczającą z końca baterii i cylindra dźwiękowego (B).
3. Po zdjęciu nasadki zabezpieczającej włóż 3 baterie AAA (brak w zestawie) do szczelin z boku cylindra (C).
4. Zlokalizuj wycięcie w nasadce zabezpieczającej i wyrównaj je z odpowiednim rowkiem w cylindrze baterii i dźwięku. Wsuń na miejsce.
5. Włóż baterię i cylinder dźwiękowy z powrotem do zabawkowego głośnika, uważając, aby wyrównać koniec głośnika cylindra z otworami głośnika w obudowie.
6. Przykręć obudowę ręcznie.
7. Powtórz kroki 1-6 dla zabawki B.



Instrukcja obsługi

Ricochet Electronic Dog Toy to zestaw dwóch interaktywnych zabawek dla psów. Po włączeniu obie zabawki łączą się ze sobą automatycznie, tworząc cyfrowy dźwięk piszczenia, który „przeskakuje” z jednej zabawki na drugą, stymulując instynkt łowiecki psa. Gdy zwierzę bawi się zabawką A, zabawka B zaczyna piszczeć. Gdy zwierzę zacznie bawić się zabawką B, zabawka A wznowi piszczenie. Zabawa trwa tak długo, jak długo zwierzę bawi się zabawkami. Zabawki wyłączają się automatycznie po 60 minutach bezczynności.

1. Znajdź kolorową końcówkę z otworami głośnika (D) dla każdej zabawki. Naciśnij i przytrzymaj miękką część pokrywy głośnika, aby włączyć każdą zabawkę. Powinieneś usłyszeć sygnał dźwiękowy dla każdej zabawki, a następnie sygnał potwierdzający, że zabawki zostały sparowane. Następnie zabawka A zacznie piszczeć.



2. Umieść zabawkę A w jednym miejscu i umieść zabawkę B po drugiej stronie pokoju lub w sąsiednim pokoju, maksymalny zasięg 9 metrów. Niech rozpocznie się zabawa!

Aby zapewnić prawidłowe działanie

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii standardowych, alkalicznych ani akumulatorów.
- Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania.
- Wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć. Nie należy wyrzucać baterii wraz z odpadami domowymi.

Gwarancja

Dwuletnia niezbywalna ograniczona gwarancja: Niniejszy Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją producenta. Szczegółowe informacje na temat gwarancji mającej zastosowanie do tego Produktu i jej warunków można znaleźć na stronie www.petsafe.net i/lub można je uzyskać, kontaktując się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta.

Europa - Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlandia

Utylizacja baterii



W wielu regionach wymagana jest selektywna zbiórka zużytych baterii; przed wyrzuceniem zużytych baterii należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym regionie. Pod koniec okresu użytkowania produktu należy skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania instrukcji dotyczących prawidłowej utylizacji urządzenia. Nie należy wyrzucać urządzenia do odpadów domowych lub komunalnych. Listę numerów telefonów Centrum Obsługi Klienta w danym regionie można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.petsafe.com.

Ważne porady dotyczące recyklingu



Należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujących w danym kraju. Niniejszy sprzęt należy poddać recyklingowi. Jeśli sprzęt nie jest już potrzebny, nie należy go wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy go zwrócić do punktu zakupu, aby mógł zostać umieszczony w naszym systemie recyklingu. Jeśli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta celem uzyskania dalszych informacji. Lista Centrów Obsługi Klienta wraz z numerami telefonów znajduje się w witrynie internetowej petsafe.com.

Zgodność z obowiązującymi normami

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich. Przed użyciem tego urządzenia poza krajami UE należy skontaktować się z odpowiednimi władzami lokalnymi. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie zostały zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą naruszać przepisy UE, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu i unieważnić gwarancję.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Korzystanie z niniejszego Produktu uzależnione jest od akceptacji przedstawionych tu postanowień, warunków i uwag, w niezmienionej postaci. Użycie niniejszego Produktu oznacza zgodę na wszystkie te postanowienia, warunki i uwagi. W przypadku braku akceptacji tych postanowień, warunków i uwag należy zwrócić Produkt, w stanie nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt oraz na własne ryzyko do właściwego Centrum obsługi klienta, wraz z dowodem zakupu, celem uzyskania pełnego zwrotu kosztów.

2. Właściwe użycie

W przypadku braku pewności co do tego, czy niniejszy Produkt jest odpowiedni dla Państwa zwierzęcia, przed jego użyciem należy skontaktować się z lekarzem weterynarii lub przeszkolonym trenerem. Właściwe użycie obejmuje między innymi przejrzenie całej INSTRUKCJI OBSŁUGI oraz wszelkich konkretnych ostrzeżeń.

3. Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia

Niniejszy Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Użycie niniejszego Produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do naruszenia przepisów prawa federalnego, stanowego lub lokalnego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku firma Radio Systems Corporation ani firmy z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne oraz/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z niewłaściwym użyciem niniejszego Produktu. Nabywca ponosi całe ryzyko i odpowiedzialność wynikającą z korzystania z niniejszego Produktu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Modyfikacje postanowień i warunków

Firma Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany postanowień, warunków i uwag dotyczących niniejszego Produktu. Jeśli użytkownik został powiadomiony o takich zmianach przed użyciem niniejszego Produktu, będą one wiążące, tak jak gdyby były one zawarte tutaj.