


Matti

Automatyczna szczotka do wyczesywania psa

Pierwsza automatyczna szczotka do rozczesywania sierści dla profesjonalistów zajmujących się pielęgnacją zwierząt.

Dziękujemy za wybór Matti i witamy w świecie szybkiego i bezwysiłkowego szczotkowania oraz rozczesywania sierści!

Szczotka Matti została zaprojektowana przez groomerów z myślą o groomerach i jest pierwszą automatyczną szczotką, która pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek podczas pracy z skołtunioną lub trudną sierścią.



Kluczowe elementy

1. Moduł szczotki
2. Osłona zabezpieczająca
3. Kolektor sierści
4. Włącznik/wyłącznik
5. Przycisk zwalnający moduł szczotki
6. Gniazdo zasilacza
7. Pierścień „D” do zawieszania Matti, gdy nie jest używana

Instrukcja użytkowania

Przed rozpoczęciem pielęgnacji obejrzyj psa i jego sierść. Matti nadaje się do stosowania na sierści średniej i dłuższej, szczególnie polecana jest przy gęstych i trudnych okrywach włosowych. Matti nie jest zalecana do bardzo krótkiej lub delikatnej sierści i nie powinna być używana, jeśli pies był zaniedbany. W takim przypadku najlepiej najpierw usunąć kołtuny i filce przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Matti działa jak zwykła szczotka typu slicker – rozczesuje kołtuny i splątania, ale dzięki automatycznemu opatentowanemu systemowi napędowemu wykonuje większość pracy za użytkownika, oszczędzając cenny czas i wysiłek. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, Matti należy stosować podobnie jak zwykłą szczotkę pudłówkę, rozpoczynając od dolnej części sierści i stopniowo przesuwając się ku górze, niewielkimi partiami. Wolną ręką rozdzielaj sierść ponad szczotkowanym miejscem, aby szczotka mogła dotrzeć do filców i kołtunów znajdujących się bliżej skóry. Nie próbuj usuwać zbyt dużej ilości sierści jednocześnie, ponieważ Matti łatwiej radzi sobie z kołtunami i filcami rozczesywanymi partiami partiami.

Tak jak w przypadku zwykłej pudłówki, jeśli szczotka nie może przejść przez sierść, Matti wykorzystuje funkcję bezpieczeństwa, która zatrzymuje silnik w przypadku przeciążenia, zapobiegając dyskomfortowi psa.

Moduł szczotki posiada osłonę zabezpieczającą, która chroni piny przed bezpośrednim kontaktem ze skórą psa. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy na małych częściach ciała, ponieważ mogą one dostać się pomiędzy osłonę a piny. Zwracaj uwagę na miejsca wrażliwe, jak brzuch, uszy i łapy.


Nie ma potrzeby wywierania nacisku na psa – Matti jest doskonale wyważona i naturalnie przesuwana się po sierści bez użycia siły.

Matti powinna być używana wyłącznie przez doświadczonych groomerów i należy zachować taką samą ostrożność jak przy korzystaniu z każdej szczotki typu pudłówka.


Podczas pracy luźna sierść będzie zbierana przez grzebień znajdujący się z tyłu modułu szczotki. Aby usunąć sierść z kolektora wyłącz szczotkę, podnieś grzebień zbierający i wyjmij nagromadzoną sierść. Dodatkową funkcją bezpieczeństwa jest to, że Matti nie uruchomi się, gdy kolektor sierści znajduje się w pozycji otwartej.

Demontaż / wymiana modułu szczotki

Moduł szczotki można zdjąć w celu czyszczenia poprzez otwarcie kolektora sierści (1), przesunięcie przycisku zwalniającego do tyłu (2) i uniesienie modułu szczotki ku górze (3), wysuwając go z najbliższego końca kolektora sierści.




Aby ponownie zamontować moduł szczotki, wsuń jego przednią część (4) kierując ją ku frontowi szczotki, a następnie opuść tylną część modułu w kierunku kolektora sierści (5). Następnie przesunąć przycisk zwalniający (6) do przodu, aby zablokować moduł na miejscu.



Konserwacja

Prawidłowo użytkowana Matti będzie działać długo i bezproblemowo, pod warunkiem regularnego czyszczenia oraz usuwania luźnej sierści z bolców szczotki. Silnik jest zamkniętym, bezszczotkowym zespołem, który nie wymaga smarowania ani konserwacji.

Tak jak w przypadku każdej pudłówki, z czasem bolce zużywają się i stają się mniej efektywne, dlatego moduł szczotki Matti jest dostępny jako część zamienna.



Ostrzeżenia

Matti to wyjątkowe narzędzie, które pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, co jest korzystne zarówno dla psa, jak i groomera. Należy jednak pamiętać, że każda szczotka, używana w niewłaściwy sposób, może spowodować uraz, jeśli wejdzie w kontakt ze skórą psa. Jest to szczególnie ważne przy korzystaniu ze szczotki mechanicznej. Aby zapobiec dyskomfortowi lub urazom psa, należy przestrzegać poniższych zasad:

Nigdy nie należy używać końcówki szczotki Matti znajdującej się przed osłoną i zawsze należy utrzymywać osłonę zabezpieczającą w pozycji równoległej do psa.

Nigdy nie należy wywierać nacisku na szczotkę Matti ani wciskać jej w kołtuny.

Należy używać wyłącznie na suchej sierści i chronić szczotkę Matti przed wodą.